

Monteringsanvisningar

Vänligen läs igenom hela instruktionen före montering för bästa resultat.

Följande verktyg rekommenderas vid monteringen

- Skrapa, gummiblåd eller liknande. Gärna täckt med tyg/filt för att undvika repor på filmen.
- Vattenspruta med några droppar diskmedel.
- Kniv / rakblad.

1. Monteringen bör endast ske vid temperaturer på minst 18 grader. Filmens färstyta har en härdningstid på ungefär 10-20 timmar. Under denna period bör temperaturen inte variera för mycket.
2. Ytan som filmen ska fästas på måste rengöras noggrant före montering. Om yran är hårt nedsmutsad kan t.ex. sprit användas.
3. Dränk ytan som du ska montera filmen på med såpavattnet. Fukta även filmens klisteryta med såpavatten.
4. Placera filmen på monteringsytan med såpavattnet och justera tills filmen ligger där du vill ha den.
5. Börja med att fästa filmen i ena hörnet och arbeta dig fram till andra änden genom att skrapa bort såpavattnet under filmen. Skrapa försiktigt från mitten och utåt. Vid behov kan du värma filmen med en hårtork eller varmluftspistol (försiktig!) för att lättare forma den runt hörn.

Viktigt:

Tänk på att fingeravtryck och liknande lätt fastnar på filmen. Håll denna dränkt i såpavatten hela tiden för bästa resultat.

En vass skrapa kommer att repa filmen och ge ett dåligt slutresultat.